



PRS.0090

RINGSEAL PINZA K4

Pince dilatante pour joints
hydroexpansifs

Code des Douanes

8203 2000

Emballages

- Matériau en vrac 1 unité

Famille
Proseal

Lignes produits
• Aqua

Composants
Monocomposant

Typologie
Pinces dilatatrices pour joints

Catégories fonctionnelles
• Arrêt immédiat des infiltrations d'eau sous pression dans les bâtiments
• Réalisation d'ouvrages enterrés en béton à imperméabilité élevée

Aspect
Pince

Description du produit

Spéciale pince dilatante à trois becs pour faciliter l'installation de joints rectangulaires RINGSEAL L19 dans une position centrale sur les entretoises de coffrage métalliques à lame pour coffrages en bois.

Dosage

Produit à acheter en fonction de la nécessité.

Champs d'application

Dilatation de joints élastiques. Spécifique pour l'installation des anneaux hydroexpansifs RINGSEAL L19 sur entretoises de coffrage à lame.

Caractéristiques fondamentales



Conservabilité illimitée



Couleurs disponibles
Noir

Mode d'emploi

Introduire complètement les becs de la pince en position fermée dans le créneau du joint rectangulaire RINGSEAL L19. Exercer une pression sur les manches de la pince dans le but de dilater le joint. Installer le joint dilaté en correspondance de la ligne médiane de la lame du coffrage métallique. Relâcher la pince et extraire le joint.

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.



IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Mises en garde, Précautions, **Ecologie**

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

La pince est équipée d'un cliquet d'ouverture maximale réglable, afin de limiter la dilatation maximale à conférer au joint, afin de ne pas l'endommager. Diminuer l'ouverture maximale, en ajustant ce cliquet, si les joints sont endommagés.

RINGSEAL PINZA K4 produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **24/07/2020**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer